

Viktig informasjon

- Les sikkerhetsdatablad samt produktblad før arbeidet settes i gang.
- Bruk verneutstyr, heldekkende klesplagg, støvmaske, vernebriller og gummihandsker.

Løsningsforslag

- Bore tett i tett med hull i sprekker og i skjøter mellom gulv/vegg/hjørner og evt mellom ny og gammel betong, meisle gjennom hullene slik at du for en en U-formet fuge ca. 3x3 cm (1,5cm på hver side av sprekke, og ca. 3-4 cm dyp) og fjern rivemasser/støv med støvsuger.
- Hvis maling på areal, må dette slipes bort med betongsliper.
- Rengjøre areal med høytrykkspyler hvis mulig. fjern overflatevann. Areal må være rengjort før påføring av produktene.
- Slamme fugen med Xypex Concentrate (fugen skal være fuktig, men ingen overflatevann)
- Fyll fuge ca. 50-60 % full med Xypex Concentrate DRY-PACK. Dry-pak består av 1 del vann og 6 del Xypex concentrate, Dry-Pack skal komprimeres,
- Video: 1 <https://www.youtube.com/watch?v=7gG6gVZTT4g>
- Video: 2 <https://www.youtube.com/watch?v=vDOg9i5SQAq>
- Slamme Fugen igjen Concentrate og La herde i ca.10 min.
- Fyll resten fugen med Xypex Patch n` Plug. Bland ca. 30 sek og vær snar med på få massen i fugen. Bland små blandinger. OBS!!! HERDER FORT. Slamme over fugen med Xypex Concentrate

Påfør murpuss på vegger. WEBER M5 Mur og pussmørtel på areal som ikke har murpuss. Gjelder spesielt lettbetong som Leca etc. La murpussen herde til neste dag.

- Fukt lett på all areal og slamme med Xypex Concentrate og la herde i 4-7 timer til massen har satt seg
- Fukt lett og slamme på Xypex Modified som andre påføring (alternativt Xypex Concentrate)

Holdes fuktig i minst 2 dager ved å spraye rent vann på behandlet areal 3- 4 gang pr dag. Dekk til med plast for å holde på fuktigheten, ca. 1 time etter andre strøk er påført eller når andre strøk er nok overflate-tørr til at plast ikke fester seg på behandlet areal.

Dekke til med plast er ikke nødvendig så lenge du kan spraye på vann på behandlet areal 3-4 ganger pr dag i minimum 2 dager. Men er bare en fordel med plast for da gror krystallene mye fortere.

Les også produktbladene for de aktuelle produktene her før oppstart, <http://xypex.com/norway/products>

Blandingsforhold og dekningsgrad

Gjelder **Xypex Concentrate** og **Xypex Modified**

Påføringsmetode	Dekningsgrad (kg/m ²)	Blandingsforhold
Slammekost	0,65 - 0,80	5 del pulver til 2 del vann
	1,0	3 del pulver til 1 del vann
Spray	0,65 - 0,80	5 del pulver til 3 del vann

Ikke bland mer Xypex-materiale enn det kan påføres på 25 minutter. Når blandingen tykner, rør kort for å sikre at blandingen forblir flytende; men ikke tilsett vann.

Gjelder **Xypex Patch n Plug**

Påføringsmetode	Dekningsgrad (kg/m ²)	Blandingsforhold
Pusseskje / hand		3,25 – 3,5 del pulver til 1 del vann OBS ! Herder fort
ALTERNATIV Blanding		3 del Concentrate + 1 del Patch n Plug – Tilpass vannmengden til massen kan formes med hendene